



Instruction book





500 Handheld steamer

E5HS1-700W



CNS 说明手册


开始使用



存放与配件



维修保养



说明手册

本手册中的图片及插图仅供说明指示用途，与实际产品可能存在差异。

首次使用本产品前，请仔细阅读所有指示说明。

请保存本手册以备将来参考之用。

安全建议

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导；应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。除非年龄在8岁以上并得到监督，否则不可由儿童对该产品进行清洁和保养工作。产品在通电或冷却时，请务必确保本产品及其电源线远离儿童可触及的范围。挂烫机在接通电源期间，千万不要转移注意力去处理其他事情。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换，以避免发生危险。挂烫机若有摔坏、出现明显瑕疵或漏水等情况时应停止使用。
- 器具打算被用于家用和类似用途，例如：
 - 商店，办公室或其他工作环境下的员工厨房；
 - 农场住所；
 - 在酒店、旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；
 - 仅提供床位和早餐的类似环境。
- 使用产品时请小心，以避免被释放的蒸汽烫伤。当使用器具时宜注意防止由于蒸汽突然喷射的危险。
- 向水箱注水和清洁前，必须从电源插座上拔下电源插头。在充液和清洁时，将电源插头拔掉。
- 关于注水、清洁和除垢的详细方法，请参考下方“首次使用须知”及“清洁和保养”章节。
- **警告：**为避免因热断路器的复位而造成的危险，本产品不能通过外部开关装置（如计时器）操纵，也不能连接到由公共设施定时开关的电路。
- 本产品适用海拔高度不超过2000米。
- 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应电源线施加卡拉力。
- 使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- **警告：**请勿将水或其他液体洒入电源接口或电气连接部位，以免造成短路或触电危险。
- **警告：**请严格按照说明书操作。不当使用（如干烧、覆盖出汽口、长时间无人看管）可能导致烫伤、起火或设备损坏。
- **警告：**使用后底板/蒸汽口仍会保持高温，请勿立即触碰，放置于儿童接触不到的耐热表面冷却。
- **警告：**切勿在本器具附近使用或存放易燃液体、气雾剂或可燃气。
- 在用户的维护保养期间有必要采取预防措施，见清洁和保养章节。
- 用户的安装期间有必要采取预防措施，见首次使用须知章节。

首次使用须知

1. 首次使用前，请清除所有残胶，并用湿布轻轻擦拭。请勿使用洗剂或直接冲洗机身。冲洗水箱，去除灰尘等微粒。第一次开机时，可能会短暂出现蒸汽或气味。
2. 取出水箱并加水。本产品适合使用自来水。请勿将任何带香味的水或熨烫剂倒入水箱。这可能会导致产生褐色泡沫和污渍。将水箱放回主机。
3. 将插头插入电源插座。按下 ON/OFF（开/关）按钮，开始进行预热，预热完成后电源灯将会熄灭。
4. 把衣服挂在衣架上，按下蒸汽键开始释放蒸汽进行垂直熨烫。
注意：使用中或使用后请勿触摸烫板。请勿面向人或动物释放蒸汽。
5. 关闭产品的电源开关，从插座上拔下电源插头。让产品至少冷却1小时。

收纳与配件

6. 从主机上取下水箱，完全倒掉水箱里剩余的水。
7. 挂烫机握把可折叠收纳，建议将电线缠绕在主机上。**注意：**折叠时请小心夹手。
8. 安装刷子以帮助清洁衣物表面（适用于特定型号）。
9. 9a: 产品包装如附带二合一手套袋，可在熨烫衣物时作为防烫手套使用；同时也可在外出或旅行时作为收纳袋使用。（针对型号为E5HS1-700，E5HS1-710的产品）
9b: 产品包装内附旅行收纳袋的机型，该收纳袋仅供收纳用途使用。（针对型号为E5HS1-100，E5HS1-110的产品）

清洁和保养

10. 针对水硬度适中的地区，建议每6个月除垢一次；在水硬度较高的地区，建议每3个月除垢一次。
步骤一：将除垢剂与水按特定比例混合（可使用白醋50ml、水65ml 或 柠檬酸10ml、水105ml，请参考图10）。将混合后的除垢溶液倒入水箱，并将水箱置于主机内。按下蒸汽键，直至水箱内的混合溶液完全释放为止。
步骤二：向水箱内注入清水，并将水箱置于主机内。按下蒸汽键，直到水箱内的水完全释放。

环保问题

回收带有该标志  的材料。把包装材料放入适用的容器以循环利用。帮助保护环境和人类健康，促进电气及电子产品废物的回收再利用。

请勿将带有该标志  的电器与生活垃圾一起处理。将产品退回到您当地的回收处，或联系您所在城市的办事处。

客户服务

联系客户服务部门时，请确保您已掌握以下信息：型号、PNC、制造编号。这类信息可在产品机身标签上找到。

由于Electrolux坚持可持续发展的政策，本手册中提及的产品规格、颜色、详细信息等均可能随时更改，恕不另行通知。

瑞典理念美好生活

继承瑞典传统理念,对家居生活充满热忱,我们致力于营造轻松无忧、可持续的家庭生活体验,为共同的未来增添色彩。

我们从生活中汲取灵感,让健康和可持续的饮食方式唾手可得。我们还设立了宏伟的2030年远景目标,如需详细了解,请扫描此二维码:



我们的网站:



欢迎来到伊莱克斯!感谢您选择我们的电器。在网页右上角输入产品型号,以获取产品信息、用户手册、尺寸指南、服务支持等信息
www.electrolux.com.cn



购买配件和耗材
天猫:伊莱克斯生活电器旗舰店

伊莱克斯(中国)电器有限公司

上海市虹口区公平路168号北外滩来福士广场办公楼30层

售后服务: +86 9510 5801

网站: www.electrolux.com.cn

部件名称	产品中有害物质的名称及含有的信息表									
	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸 二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸 丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二 (2-乙基) 己酯 (DEHP)
控制板组件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1:

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注 2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

执行标准：SJ/T 11364、GB 26572

中国

伊莱克斯（中国）电器有限公司
上海市虹口区公平路168号
北外滩来福士西塔30楼
售后服务: +86 9510 5801
网站: www.electrolux.com.cn

台灣

新加坡商伊萊克斯股份有限公司 台灣分公司
105408 台北市松山區敦化南路一段3號4樓
免付費客服專線: 0800-888-259
電子信箱: service.tw@electrolux.com
網站: www.electrolux.com.tw

KOREA

Electrolux Korea limited
22F, Youngpoong Building, 41,
Cheonggyecheon-ro, Jongno-gu,
Seoul, Republic of Korea (03188)
Tel : +82 2 6020-2200
Fax: +82 2 6020-2271-3
Customer Care Services : +82 1566-1238
Email : homecare.krh@electrolux.com
Website: www.electrolux.co.kr

INDONESIA

PT. Electrolux Indonesia
Jalan Tanah Abang II No. 42,
Petojo Selatan, Gambir,
Jakarta Pusat 10160,
Indonesia
Tel: +62 21 5081 7303
Fax: +62 21 5081 8069
SMS/WA : 0811-8339-777
Customer Care Services: 0804111 9999
Email: customer-care@electrolux.co.id
Website: www.electrolux.co.id

PHILIPPINES

Electrolux Philippines, Inc.
12th Floor, Cyber Sigma Building
Lawton Avenue, McKinley West, Fort Bonifacio
Taguig City, Philippines 1634
Domestic Toll Free: 1-800-10-845-CARE (2273)
Customer Care Services: (02) 845-CARE (2273) /
(02)-8845-4663
Email: wecare@electrolux.com
Website: www.electrolux.com.ph

THAILAND

Electrolux Thailand Co Ltd
Electrolux Building
1910 New Petchburi Road
Bangkapi, Huay Kwang
Bangkok 10310
Thailand
Tel: +66 2 725 9100
Fax: +66 2 725 9299
Customer Care Services: +66 2 725 9000
Email: customer-carethai@electrolux.com
Website: www.electrolux.co.th

VIETNAM

Electrolux Vietnam Ltd
Floor 10, Sofic Tower, 10 Mai Chi Tho,
Thu Thiem Ward,
Thu Duc City
Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel: +84 8 3910 5465
Fax: +84 8 3910 5470
Customer Care Services: 1800-58-8899
Email: vn-care@electrolux.com
Website: www.electrolux.vn

MALAYSIA

Electrolux Home Appliances Sdn Bhd
Lot C6, No. 28, Jalan 15/22,
Taman Perindustrian Tiong Nam,
40200 Shah Alam, Selangor
Malaysia
Customer Careline: 1300-88-1122
Email: malaysia.customer-care@electrolux.com
Website: www.electrolux.com.my

SINGAPORE

Electrolux SEA Pte Ltd
351 Braddell Road #01-04
Singapore 579713
Customer Care Services: +65 6727 3699
Email: customer-care.sin@electrolux.com
Website: www.electrolux.com.sg

UAE

ELECTROLUX APPLIANCES
MIDDLE EAST DMCC,
P.O.BOX 336148, Unit No. 4001,
MAZAYA BUSINESS AVENUE B01,
JUMEIRAH LAKE TOWERS, Dubai,
United Arab Emirates