

安全保护措施

器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
清洁和维护不应由儿童在无人监督的情况下完成。
报废本机之前，必须先取出电池。
电池必须得到安全处置。
本产品只可用于正常的室内吸尘，且应在家庭环境下使用。请将它存储在室内干燥的地方。
塑料袋等包装材料应放置在儿童不易接近的地方，以免造成窒息危险。

在清洁或保养吸尘器产品之前，应从插座中拔出插头。
本器具包含只能由技术人员更换的电池。
用户不得自行处理疑似故障电池。所有异常电池的处置均须由伊莱克斯授权专业人员完成。
使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好；
当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座；
人员离开现场时，请将电源断开；
产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源；
不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器；
延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值；
本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用；
使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置；
从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力；
使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体；
使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
如果在电源线上使用会发生危险。如果旋转刷在电源线上通过，可能会发生危险。


切勿在以下情况下使用真空吸尘器：
• 潮湿的区域。
• 靠近易燃气体等物质时。
• 当产品出现明显的损坏迹象。
• 尖锐的物体或液体上。
• 高温或低温的灰烬、点燃的烟头等。
• 细小的粉尘，例如来自石膏、水泥、面粉、高温或低温的灰烬等。
• 请勿将真空吸尘器留在、存储在太阳直射的地方，也不要在太阳可直射的地方给它充电。
• 没有装好滤网的情况下，请勿使用真空吸尘器。
• 请勿在吸尘器尚未关闭并且刷辊仍在转动时触碰刷辊。

警告：
避免让真空吸尘器接触到强大的热源或者处于极为寒冷的温度环境中。
为保护电机、电池和电子设备，不得在以下情况下使用本产品：
• 室温低于 5 °C 或高于 35 °C。
• 湿度低于 20% 或超过 80%（非冷凝）。
电池和电子设备的存储注意事项：
• 如果产品临时存储在低于 5 °C 或高于 35 °C 的环境下，在使用之前先让产品冷却或置于温暖环境下干燥数小时。
• 如果将装置从寒冷的环境搬至温暖的环境，则可能在产品内部形成结露。

本装置随附的电源供应器不可使用非充电式电池充电。内置的电池不可拆卸、短路或倚靠在金属表面上。在上述情形下使用吸尘器可能导致严重的人身伤害或者产品损坏。此类伤害或损坏不在伊莱克斯保修范围之内。

如果电源线损坏，必须让原制造商、售后服务中心或类似合格人员帮忙更换，以避免发生危险。
仅适用清空站机型。
所有服务或维修均应由授权的伊莱克斯服务中心进行。本产品内部包含电池，如电池需要替换或出现故障，用户需将完整产品交由伊莱克斯品牌官方授权的服务中心，并由其专业维修人员进行替换或维护。

联系伊莱克斯服务中心时，请确保提供以下数据：
该信息可以在产品铭牌上找到。
• 型号
• PNC 号
• 序列号



本装置待机时的耗电量为 0.5 W 以下。
请将吸头从手持主机上取下之后，再清洁刷头。
由于电池老化或使用（因为电池使用寿命取决于使用的时长和方式）而导致的电池使用时间缩短，不在保修范围之内。

环保问题：
回收带有该标志 的材料。把包装材料放入 适用的容器以循环利用。帮助保护环境和人类健康，促进电气及电子产品废物的回收再利用。
请勿将带有该标志 的电器与生活垃圾一起处理。将产品退回到您当地的回收处，或联系您所在城市的办事处。

产品和/或电池组上的这一符号表示不应将其当作家庭垃圾处理。当电池经正确处理后，可防止因不当处理废弃物而对环境和人体健康造成负面影响。正确的回收也将对可持续地保护自然资源产生积极影响。在废弃器具前，必须将电池从器具中取出；取出电池时，器具必须要断电。电池应安全地处置。
要回收产品，请将其带到正规的收集点或带到伊莱克斯服务中心，他们会以安全专业的方式取出电池和电子零件并加以回收利用。按照您所在国家/地区的规定单独收集电子产品和可充电电池。