



Electrolux

Instruction Book

说明手册

說明手冊

사용 설명서


คู่มือแนะนำการใช้งาน

Sách Hướng Dẫn

ERGOMINI




EFH32402DG

EFH32405SW



*Actual product may differ from illustration.

*图片仅供参考，请以实物为准。



Accessories may vary from model to model. | Les accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre. | Ausstattung und Zubehör kann je nach Modell variieren. | Accessoires kunnen per model verschillen. | Tillbehören kan variera mellan olika modeller. | Lisävarusteet voivat vaihdella malleittain. | Tilbehør kan variere fra model til model. | Tilbehør kan variere fra modell til modell. | Los accesorios pueden variar según el modelo. | Os acessórios podem variar de modelo para modelo. | Gli accessori possono variare da modello a modello. | Τα εξαρτήματα ίσως διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. | Lisad võivad mudelist mudelisse varieeruda. | Priedai kitiems modeliams gali skirtis. | Akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu. | Piederumi katram modelim var atšķirties. | Příslušenství se může u jednotlivých modelů lišit. | Doplnky sa môžu lišiť v závislosti od modelu. | Dodaci se mogurazlikovati kod određenih modela. | Nastavki se lahko glede na model razlikujejo. | Принадлежности могут отличаться от модели к модели. | Ці компоненти можуть відрізнятися залежно від моделі. | tartozékok típusonként eltérőek lehetnek. | Accessoriile pot diferi de la model la model. | Принадлежностите може да се различават според различните модели. | Aksesuarlar, modelden modele farklılık gösterebilir. | رخاأل ليدوم نم فلتخت دقتاق فرملا. | Додаци могу да се разликују у зависности од модела уисивача. | ღპორნსეშმეოვადთგანგან ნოაშლჷსუი
仅特定机型提供 | 약세사리는 모델마다 다를 수 있습니다. | Els accessoris poden canviar segons el model. | ვრცელდება მხოლოდ გარკვეულ მოდელებზე. | 僅指定型號配備

www.electrolux.com



Note: This instruction book should be read together with safety precaution booklet.

注意：本说明书须配合安全保护措施手册一同阅读和使用。




For indoor use only.







建议在室内空间使用。



输入：5V=2A
室温(吸尘器运行 / 存储)：10-35°C / <60°C


*本产品不配备电源适配器







电池电量
<10%提示



1秒

电源






低档

关


高档






MAX
尘杯最多承载量












清洗最高水温 40℃



晾干至少24小时








www.electrolux.com



EFKW6

900 923 915

性能滤芯套装



KIT27

900 923 916

刷头配件套装

*Accessories may vary by market

*配件配置因销售市场不同而有所变化。
请至伊莱克斯天猫、京东品牌旗舰店查询购买。

可以通过伊莱克斯官方网站www.electrolux.com.cn获取电子说明书

本产品为III类器具，只能使用安全特低电压5V供电。可以使用实测输出端最大功率小于15W（安全特低电压5V，额定输出电流为2A）满足GB/T 4706.1充电宝充电。